

# Les abreuvoirs

Deux types d'abreuvoirs peuvent être installés en bergerie, pour les brebis comme pour les agneaux : les abreuvoirs à poussoir et ceux à niveau constant.



« Pour les modèles à poussoir, compter de 30 à 40 € sans les raccords. »

Pour les agneaux, les abreuvoirs sont fixés entre 40 et 50 cm de hauteur selon le type génétique.

## Les abreuvoirs à poussoir

En fonte émaillée ou en plastique, ils sont beaucoup moins lourds que les abreuvoirs à niveau constant, et ce d'autant plus qu'ils ne contiennent pas d'eau en permanence. L'arrivée de l'eau dans le bol est réalisée par une simple pression de l'animal sur la soupape mobile. Le réglage du débit de l'eau est facilement réalisable sur la plupart des modèles. Le nettoyage est rapide car il y a très peu d'eau à éliminer.

Ce type d'abreuvoir peut facilement être raccordé à la ligne d'eau principale par un kit raccord rapide. Il est alors facilement mobile et déplaçable (pour le curage du fumier par exemple). Différents systèmes permettent par ailleurs de modifier leur hauteur en fonction de celle du fumier. Le modèle en plastique est idéal pour équiper une claie de case d'agnelage.

../..

Pour les animaux non habitués aux abreuvoirs à poussoir, il est nécessaire de surveiller qu'ils s'abreuvent convenablement. En effet, les animaux peuvent ne pas trouver l'eau les premiers jours car le bol contient très peu d'eau, voir pas d'eau du tout. Ce peut être le cas par exemple de jeunes agneaux sevrés. Pour éviter le gel l'hiver, des systèmes de branchement permettent de les inclure dans une ligne d'eau incluant un réchauffeur.

## Les abreuvoirs à niveau constant

Ils présentent la particularité de mettre à disposition des animaux un « bol d'eau » toujours plein. Il n'y a ainsi aucun apprentissage nécessaire.

Ils nécessitent d'être installés solidement (fixation sur un mur ou un poteau). Par rapport aux abreuvoirs à poussoirs, les abreuvoirs à niveau constant présentent plusieurs inconvénients. Tout d'abord, le bol, toujours plein d'eau, est souvent souillé par le fourrage consommé par les brebis. Ils sont d'autre part difficiles à nettoyer : impuretés sous le flotteur, gros volume d'eau à retirer. Enfin, l'abreuvoir peut se mettre à fuir s'il n'est plus horizontal ou si le flotteur reste bloqué.

Les abreuvoirs à niveau constant ne sont pas réglables en hauteur en fonction du niveau du fumier. En hiver, l'eau peut facilement y geler. Il est alors possible d'utiliser des abreuvoirs à niveau constant chauffants ou d'avoir recours à un système de réchauffeur de circuit.



« Compter entre 50 et 60 € hors raccord pour les abreuvoirs à niveau constant à un bol. » (abreuvoir double sur cette photo)



Pour les cases d'agnelage mobiles, un abreuvoir en plastique avec prise rapide.

### LES NORMES À RESPECTER

CRITÈRE	NORMES
Nombre d'abreuvoirs	1 abreuvoir pour 40 à 50 animaux
Hauteur de pose des abreuvoirs pour les agneaux	40 à 50 cm selon l'âge et le type génétique
Hauteur de pose des abreuvoirs pour les adultes	60 cm ou 80 cm avec marche en l'absence de fumier

Source : institut de l'Élevage



© Photos : Cargano

« Ce type d'abreuvoir à niveau constant est à poser sur une buse. Compter de 150 € à 200 € pour les modèles chauffants. »

#### POUR EN SAVOIR PLUS :

Laurence Sagot : CIIRPO / Institut de l'Élevage  
Tél. : 05 55 00 40 37  
laurence.sagot@inst-elevage.asso.fr

Document réalisé avec le soutien financier de :

